

AFDEX


네트워크 라이선스 설정법

목차


서버 PC	3
Client PC.....	4

서버 PC

1. LicenseManager 설치 완료 후, [License Manager 설치 경로]\Bin 폴더 (C:\AFDEX\LicenseManager\Bin)를 연다.



2. PCInfo.exe 프로그램을 실행하여, Save 버튼을 클릭하여 정보를 파일로 저장하고, Close 버튼을 클릭하여 프로그램을 닫는다.




3. 2에서 저장한 파일을 구매한 곳 또는 MFRC (mfrc@afdex.com)로 보낸다.

4. afdex.lic 파일을 받으면 [License Manager 설치 경로]\License 폴더 (C:\AFDEX\LicenseManager\License)폴더에 넣는다.

Client PC

1. AFDEX 설치 완료 후, [AFDEX 설치 경로]\License 폴더로 이동한다.

Server.txt 파일을 연다.




2. 기본적으로 127.0.0.1:7529 가 작성되어 있다.
(자기 pc가 서버인 경우 수정할 필요 없음)

3. **서버 PC ip:port** 형식으로 작성 후 저장한다. port번호는 기본적으로 7529 이며, 서버 PC에서 포트 변경시 Client PC에서도 함께 변경해 주어야 한다.

<참고>

- 3-1. **서버 PC**에서 윈도우 시작 버튼 클릭 (또는 키보드 win)
- 3-2. **cmd** 입력 후 명령프롬프트 실행
- 3-3. 도스창이 나타나면 **ipconfig** 입력 후 **Enter**
- 3-4. IPv4 주소(address)를 메모하여 client pc에 작성



192.168.0.13:7529